

## Curva altura caudal (H-Q)

### Estación EM -11

#### A. Datos sobre la sección:

Nombre de la estación: ArroDMar- 11  
Subcuenca: Don Mario  
Ubicación (Lat; Long): -34,73994; -58,563175

#### B. Ecuación de la curva en función de la altura (h):

Indicar valores para la variable h (en m), para la obtención de un caudal Q (en m<sup>3</sup>/s)

$$Q(h) = \{1,31584(h - 0,29924)^{1,67845} \quad 0,30 \leq h \leq 5,50$$

#### C. Gráfico de la curva de altura-caudal para la sección:

